

Návod na obsluhu pre slúchadlá

Dôležitá informácia

Starostlivo si tento návod s pokynmi prečítajte a uschovajte si ju pre použitie v budúcnosti. Pred použitím systému bezdrôtových FM slúchadiel si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.

Bezpečnostné opatrenia

- Zabráňte nebezpečenstvu požiaru a úrazu elektrickým prúdom: chráňte zariadenie pred vlhkosťou, dažďom, pieskom a nadmerným teplom, spôsobeným tepelným zariadením a priamym slnečným žiarením.
- Zariadenie pre bezdrôtový prenos vysielania nie je chránené proti rušeniu spôsobenému inými vysielačmi prístrojmi.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte čistiace prípravky obsahujúce alkohol, lieh, čpavok ani drsné častice, pretože môžu puzdro poškodiť. Na vyčistenie puzdra použite mierne navlhčenú čistiacu kožu.
- Ak sa dostane do slúchadiel tekutina, okamžite z nich vyberte batérie a poraďte sa s oprávnenou predajňou.
- Výrobok sa nesmie používať na vlhkých miestach a blízko vody.
- Výrobok sa nesmie vystavovať nadmernému teplu ani priamemu slnečnému žiareniu.
- Výrobok sa nesmie rozoberať. V prípade technickej poruchy ho odneste do vašej predajne zariadenia
- Výrobok sa nesmie zakrývať.
- Nedostatočne chránené alebo citlivé elektronické zariadenie môže byť prevádzkou tohoto výrobku ovplyvnené. Rušenie môže spôsobiť poškodenie obidvoch zariadení. Pred použitím slúchadiel láskavo skontrolujte, či ostatné zariadenia nebudú s týmto výrobkom ovplyvnené.
- Chráňte si sluch! Stálym počúvaním hlasného vysielania si môžete sluch natrvalo poškodiť

Ako použiť systém bezdrôtových FM slúchadiel

Druhý koniec 3,5 mm stereo kábla pripojte:

a) Buď k výstupu pre slúchadlá na audio zdroji, ako je televízny prijímač, HiFi alebo osobný počítač.

Nastavte hlasitosť na audio zdroji na vhodnú stálu hladinu, napríklad na 25% maximálnej hodnoty.

• Ak je audio zdroj vybavený 6,3mm výstupom na slúchadlá, použite priloženú stereo adaptér z 3,5mm na 6,3mm.

Dôležité!

• Pri niektorých televíznych prijímačoch je možné hlasitosť na výstupnom konektore slúchadiel nastaviť len pomocou menu na TV.

b) Alebo k radovému výstupu na audio zdroju, ako je REC OUT alebo LINE OUT (kábel Y je priložený).

• Skontrolujte, či je červený konektor RCA (pravý kanál) pripojený k pravému (červenému) kanálu audio zdroja.

• Skontrolujte, či je biely konektor RCA (ľavý kanál) pripojený k ľavému (bielemu) kanálu audio zdroja.

• Ak má audio zdroj nastaviteľnú výstupnú RCA úroveň, nastavte výstupnú úroveň na najvyššiu prijateľnú neskrútenú hodnotu.

11 Zapnite audio zdroj a pomaly zvýšte jeho hlasitosť.